

# Instruktion för att montera kommunikationsmodul P1 i elmätaren (Han modul)

1. Klipp bort plomberingen som avser locket som sitter ovanför displayen



2. Ta bort locket genom att ta tag på vänster sida och dra uppåt. Tryck fast kommunikationsmodulen i elmätaren försiktigt enligt bild nedan. Någon ny plombering behövs ej.



3. Anslut därefter er egen utrustning till RJ12 uttaget i modulen. Tänk på att viss utrustning kräver extern spänningsmatning inledningsvis för att kunna koppla upp sig mot ert nätverk se leverantörens instruktioner för mera information.