

Prisblad tillfällig elanslutning

Säkringsstorlek	Till- och fränkopplingsavgift*	
	Exkl. moms	Inkl. moms
16-63 A	4 500	5 625
>63 A	Verklig kostnad (min. 9 000 kr)	Verklig kostnad (min. 11 250 kr)

Säkringsstorlek	Tillkommande månadsavgift vid användning > 12 månader	
	Exkl. moms	Inkl. moms
25 A	876 kr	1 095 kr
63 A	1 252 kr	1 565 kr
125 A	2 124 kr	2 655 kr
160 A	2 624 kr	3 280 kr
250 A	3 624 kr	4 530 kr

Villkor vid användning av byggskåp inom VB Elnäts nätområde

1. Installatören som skickar in föransmälan ansvarar för att skåpet uppfyller gällande krav enligt Elinstallationsreglerna och är avsett för ändamålet. Vid uppenbara felaktigheter vid inkoppling så kopplas inte skåpet in och bomkörningsavgift faktureras beställaren.

2. Fasadmätarskåp är inte tillåtna vid tillfälliga anslutningar.

3. Nätägaren bestämmer placeringen av byggskåpet. Byggskåpet placeras vid leveranspunkt som normalt är inom 5 meter från VB Elnäts transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning. Serviskabel får ej korsa infart, väg eller gc-väg. Kund ansvar att erforderliga tillstånd för placering av byggskåp inkl. kabel finns vid inkoppling. VB Elnät äger alltid rätt att koppla bort en tillfällig anläggning vid behov.

I de fall ombyggnationer eller förstärkningar av elnätet behövs inför anslutning av byggskåp lämnas skriftlig offert samt beställningsblankett.

4. Anslutningskabel ska finnas och vara ansluten i skåpet samt vara dimensionerad för det strömutfärd som önskas, dock minst 10mm² Cu. Endast fyrledare (TN-C) är tillåten. Kabelns parter ska ha färgerna Brun, Svart, Grå, Grön/Gul enligt standarden för 4GXXX (XXX=area). Kabeln ska vara av typen H07RN-F. Erfordras kabelskydd ska installatören tillhandahålla detta.

Om kundens uttagspunkt är långt ifrån byggskåpets placering ombesörjer kund själv kabel dit och placerar där en eventuell fördelningscentral.

5. Byggskåpet får inte flyttas.

6. Installatören ska tillhandahålla säkringar efter beviljad strömstyrka. För anslutningar över 63A tillåts plomberbar effektbrytare som ska vara inställd till rätt strömstyrka som alternativ till knivsäkringar.

7. Alla omätta delar i skåpet ska vara plomberbara. Vid strömtrafomätning skall provprotokoll för monterade strömtransformatorer finnas. Installatören ska tillhandahålla 10 A mätarsäkringar vid strömtrafomätning.

8. Urkoppling av byggskåp måste alltid beställas i separat ärende av hyrestagare eller elinstallationsföretag. Vid nyanslutning där byggskåpet är ansluten på servisen måste urkopplingen vara beställd innan inkopplingen av nyanslutningen kan göras. Vid nyanslutning kopplas byggskåpet ur samtidigt som ordinarie servis spänningsätts. VB Elnät äger alltid rätt att koppla bort en tillfällig anläggning vid behov.

9. Om byggskåpet är inkopplat mer än 12 månader tillkommer en särskild avgift per månad enligt prisb